Gebrauchsanweisung und Garantieschein für "Kleinküche" mit Ober- und Unterhitze

Elektrisch Backen, Braten, Kochen und Rösten






PAUL BEESE

ELEKTRO-GERÄTE-BAU

LEIPZIG N 22

Breitenfelder Str. 40 Ruf 52366



1 Oberheizdeckel mit Schauglas 2 Backschüssel 3 Unterheizplatte 4 Springformeinsatz 5 Dolde für Napfkuchen Bei Nachbestellungen von Einzelteilen bitte ich die obigen Nummern anzugeben.

Der zusätzliche Springformsatz ist vorzüglich für nasse Kuchen geeignet, da beim Herausnehmen eine Beschädigung unbedingt vermieden wird.

In der Backschüssel können Aufläufe, Napfkuchen und sonstige trockene Kuchen gebacken werden. Bei Rührkuchen den Teig so trocken wie möglich in die Form bringen und nach dem Backen ohne Schütteln vorsichtig auskühlen lassen. Auch zum Kochen, Braten und Rösten ist die "Kleinküche" bestens geeignet. Eine bestimmte Zeit des Backvorganges läßt sich nicht angeben, da sich diese nach den verwendeten Zutaten mit richtet. Ein trockener Kuchen benötigt ungefähr 30 Minuten Backzeit. Im übrigen kann nach jedem gewünschten Rezept in der Form gebacken werden, so daß sich ein besonderes Rezeptbuch erübrigt.

Beim Backvorgang sollte die Ober- und Unterhitze gleichzeitig eingeschaltet werden und während der ganzen Dauer angesteckt bleiben. Falls der Gerätestecker der Zuleitung schwer aus dem Gerät zu ziehen ist, ist es ratsam den Wandstecker herauszuziehen und die Form erst etwas abkühlen zu lassen.

Beim Reinigen der Backform ist darauf zu achten, daß die Ober- und Unterheizplatte nicht in das Wasser getaucht werden, sondern nur feucht, vielleicht mit einem Aluminium-Reinigungsmittel, abgerieben werden, ohne dabei die Dampfabzugslöcher zu verstopfen.

Bei Unklarheiten, Nachbestellungen und evtl. Reparaturen bitte ich Sie, sich direkt an mich zu wenden.

EVP 48,50 MDN

Endkontrolle:

Garantieschein

Bei ordnungsgemäßer Behandlung und normaler Beanspruchung des Gerätes wird eine

Garantie von 18 Monaten

gewährt in einem solchen Falle ist mir das betreffende Teil des Gerätes gut verpackt nach 7022 Leipzig, Breitenfelder Straße 40 einzusenden.

Das Gerät darf nicht von Unbefugten auseinandergeschraubt oder repariert worden sein.

Stempel des Verkäufers:

Datum:

16, lept- 1966

011 33 662

III/18/71 LpG 876/65

Karl-Marx-Straße 50